

Istruzioni di montaggio



01.

Togli il doppio nastro adesivo del lato adesivo.



02.

Introdurre lo schermo in PVC dall'apertura nella visiera, con la colla verso l'esterno



03.

Premere con le dita su l'intera banda così rimane incollato



04.

Inserire la gomma attraverso le fessure delle basette della visiera e fare un nodo per la corretta impostazione.

Istruzioni prima dell'uso